

# Configurar Hotspot


- Abra o Hotspot e coloque o cartão SIM da operadora Vodafone, NOS ou MEO.
- Registe a passe **wi-fi key** do seu equipamento (pode tirar uma fotografia).
- Coloque novamente a bateria e feche.
- Caso se trate de um **cartão SIM da MEO** o hotspot já vem configurado. Só terá que executar o 3.º, 4.º 5.º e 12.º passos deste manual.
- Se o **cartão SIM for Vodafone ou NOS** siga todos os passos do manual.



# Configurar Hotspot

## Operadora **VODAFONE** e **NOS**.

- 1.º Desconecte o seu computador da rede de casa.
- 2.º Conectar o cabo USB ao computador.
- 3.º Ligar o hotspot no botão (verde na imagem).




# Configurar Hotspot

4.º Espere que fique visível o Hotspot (conforme a imagem).

5.º Clique no botão WPS


(que se encontra ao lado da conectividade USB e aguarde um pouco).

6.º Abra um browser de internet e digite o seguinte IP.



# Configurar Hotspot


7.º Aparece a seguinte imagem - clique em **CONFIGURAÇÃO**.



# Configurar Hotspot

8.º Irá pedir para inserir o nome de utilizador e senha.

(Digite conforme a imagem)



The image shows a login interface for a hotspot configuration. It features a dark blue background. On the left, the labels "NOME DE UTILIZADOR" and "SENHA" are displayed in white. To the right of "NOME DE UTILIZADOR" is a white text input field containing the text "admin". To the right of "SENHA" is a white password input field containing the text "admin" and a small eye icon on the right side. Below the password field, the text "Tentativas restantes: 5" is shown in a light purple color. At the bottom, there is a prominent green rectangular button with the white text "AUTENTICAR".



# Configurar Hotspot

## 9.º Caso seja cartão SIM Vodafone

Configuração rápida

Configuração de Wi-Fi

**Configuração de rede**

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Modo de conexão  Auto  Manual

Modo de rede Auto

**Perfil**

Lista APN APN 1

Nome APN 1

Utilizador User

Senha Password

APN ensino.vodafone.pt **Ensino.Vodafone.pt**

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6

Modo DNS  Auto  Manual

UPNP  Desativar  Ativar

Ping da WAN  Desativar  Ativar

Admin de Wan  Desativar  Ativar

**Aplicar**

## 9.º Caso seja cartão SIM NOS

Configuração rápida

Configuração de Wi-Fi

**Configuração de rede**

Operadores de rede

Roaming

Configuração do Administrador

Configuração de armazenamento

Opções avançadas

### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Modo de conexão  Auto  Manual

Modo de rede Auto

**Perfil**

Lista APN APN 2

Nome APN 2

Utilizador User

Senha Password

APN APN

Tipo de Autenticação Auto

Modo IP IPv4/IPv6

Modo DNS  Auto  Manual

UPNP  Desativar  Ativar

Ping da WAN  Desativar  Ativar

Admin de Wan  Desativar  Ativar

**Aplicar**



# Configurar Hotspot

10.º Clique em Ok, o hotspot está pronto a usar.

11.º Desligue o cabo USB do computador

12.º Aceda novamente à rede e clique em ligar

(irá pedir a passe “WI-FI KEY”) que copiou ou esta encontra-se no hotspot por baixo da bateria).

## Nota:

**O cabo USB serve para carregar a bateria do hotspot.**

